



**15**  
Vent med at sætte den sidste profil i stolperne, da der først skal sættes K11 Topklods i toppen af stolpen.



**16**  
Sæt en skrue i toppen af K11 Topklods, så er den let at holde ved.



**17**  
K11 Topklods skrues fast igennem stolpen med Kirkedal skruer.



**18**  
Når K11 Topklods er monteret sættes den sidste profil i stolperne. Husk at toppen af profilerne skal stikke 1 cm højere op end stolpen, så topprofilen kan sættes ned over den.



**19**  
Hvis dit hegn sættes op i særligt udsatte områder, kan du med fordel sætte tentorstål ned igennem stolperne og fylde tørbeton i midten af stolperne. Dette foreskrives også ved hegn der er højere end 1,7 mtr.



**20**  
Kirkedal LED lys, har fordelen at kunne "gemme" synlige ledninger i stolperne. Hvis der ikke ønskes LED lys ned ad stolpen føres ledningen inde i topprofilen over stolperne, dette giver et mere eksklusivt look.



**21**  
Samling af Kirkedal LED lys gøres nemt og er vandtæt. I stedet for synlige samlinger midt på hegnet, kan samlingerne med fordel gå ned i stolpen.



**22**  
LED ledningen klistres på indvendig topprofil. For yderligere fastgørelse, brug evt. montage lim.



**23**  
Tilslutning af selve ledningen til LED skjules ved at føre den ned igennem den sidste stolpe, og nederst på stolpen bore hul, så ledningen kan komme ud og tilsluttes strøm. Endnu et godt fif er, løbende at tjekke LED-ledningerne for at kontrollere, at der er lys i.



**24**  
Kirkedal Topprofil sættes på så den "fanger" toppen af profilerne samt topklods som er monteret øverst i stolpen. Samling af topprofil gøres midt på stolperne.



**25**  
Topprofil skal skrues fast på K11 Topklods, 1 skrue på hver side. Minimum længde på skrue: 60 mm.



**26**  
Husk at skrue en skrue i hver ende af profilerne, dog ikke på begge sider af hegnet. Dette for at støtte vægten af profilerne.



**27**  
Til slut monteres med håndkraft Kirkedal Endekappe.



**KIRKEDAL**<sup>®</sup>  
By TreeTops