

Monteringsvejledning - HEGN

- step by step

 **KIRKEDAL**[®]
By TreeTops

Der skal bruges følgende til opsætning af Kirkedal Hegn: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, murersnor og 4 mm træbor.

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. Det leverede Kirkedal Komposit Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Der kan opstå mindre svindrevner, dette har dog ingen indflydelse på styrken af stolpen eller stolpens holdbarhed. Tolerance på komposit: 2-3 mm.

Pakkerne skal opbevares plant og jævnt. **Kirkedal Komposit skal altid imprægneres efter montering.** Rigtig god fornøjelse!



1 Start med at finde ud af hvor den første stolpe skal sættes og bor det første hul. Fra første stolpe trækkes en snor til den sidste stolpe. Placer også en pind i mellem stolperne som rettersnor. Således er der en lige linie at sætte stolperne efter.



2 Hullet skal være mellem 80-90 cm dybt.



3 Tilsæt tørbeton hvis underlaget er porøst, så stolpen står stabilt. 1 ps. tørbeton pr. stolpe. Brug KUN tørbeton og IKKE våd beton!



4 Det er vigtigt at stampe jorden/tørbeton rundt om stolpen.



5 Hvis der kommer lidt støv fra tørbeton på stolpen vaskes dette nemt af med rent vand og børste.



6 Vigtigt at stolpen står i lod.



7 Næste stolpe sættes. Brug en hegnsprofil til at finde den rigtige afstand. Profilerne skal have 5 mm luft i noten af stolperne til at "bevæge" sig i. Fortsæt på samme måde til alle stolper er sat.



8 Nu skal der sættes profiler i. Til hver stolpe er der leveret 2 løse komposit klodser, som med fordel kan sættes i noten af stolpen, der hvor profilerne højde fra jorden skal være. Husk at bore for med et træbor inden de skrues fast.



9 Skru klodsen fast med tilhørende Kirkedal skruer.



10 Profilerne skrues fast med én skrue i hver side - ind i stolpen. Brug de farvede Kirkedal skruer. Husk at bore for. Brug også Kirkedal Montageklæber imellem profilerne.



11 Afstand fra profilerne til jorden skal minimum være 5 cm.



12 Når den første profil er sat i, er det bare at forsætte indtil hegn har den ønskede højde. Der er ikke brug for hammer eller lignende for at sætte profilerne i - kun håndkraft.



13 Det er vigtigt altid at tjekke om profilerne er i vater, når de er sat i.



14 Et godt fif er at have en snor midt på stolperne, så man kan sætte klodsen og profilerne i samme højde hele vejen og derved holde profilerne i lige linie og vater.





15
Vent med at sætte den sidste profil i stolperne, da der først skal sættes K11 Topklods i toppen af stolpen.



16
Sæt en skrue i toppen af K11 Topklods, så er den let at holde ved.



17
K11 Topklods skrues fast igennem stolpen med Kirkedal skruer.



18
Når K11 Topklods er monteret sættes den sidste profil i stolperne. Husk at toppen af profilerne skal stikke 1 cm højere op end stolpen, så topprofilen kan sættes ned over den.



19
Hvis dit hegn sættes op i særligt udsatte områder, sæt da tentorstål ned igennem stolperne og fyld tørbeton i midten af stolperne. Dette foreskrives også ved hegn der er højere end 1,7 mtr.



20
Kirkedal LED lys, har fordelen at kunne "gemme" synlige ledninger i stolperne. Hvis der ikke ønskes LED lys ned ad stolpen føres ledningen inde i topprofilen over stolperne, dette giver et mere eksklusivt look.



21
Samling af Kirkedal LED lys gøres nemt og er vandtæt. I stedet for synlige samlinger midt på hegnet, kan samlingerne med fordel gå ned i stolpen. Kirkedal LED-lys SKAL monteres af en autoriseret elektriker. TreeTops A/S tager ikke ansvar for montering og/eller skader som følge heraf.



22
LED ledningen klistres på indvendig topprofil. For yderligere fastgørelse, brug montage lim.



23
Tilslutning af selve ledningen til LED skjules ved at føre den ned igennem den sidste stolpe, og nederst på stolpen bore hul, så ledningen kan komme ud og tilsluttes strøm. Endnu et godt fif er, løbende at tjekke LED-ledningerne for at kontrollere, at der er lys i.



24
Kirkedal Topprofil sættes på så den "fanger" toppen af profilerne samt topklods som er monteret øverst i stolpen. Samling af topprofil gøres midt på stolperne.




25
Topprofil skal skrues fast på K11 Topklods, 1 skrue på hver side. Minimum længde på skrue: 60 mm.



26
Husk at skrue en skrue i hver ende af profilerne, dog ikke på begge sider af hegnet. Dette for at støtte vægten af profilerne.



27
Til slut monteres med håndkraft Kirkedal Endekappe.



KIRKEDAL[®]
By TreeTops